

FICHA TÉCNICA DECUTEC DESINFECTANTE

Nombre comercial:	DECUTEC desinfectante	
Ingredientes activos:	Nanopartículas de cobre Amonio cuaternario catiónico	
Tipo de fórmula:	Suspensión líquida	
Composición:	Cetrimida:	N° CAS 57-09-0 Concentración: 1,75 g/L Función: agente tensoactivo
	Nanopartículas de cobre:	N° CAS 7440-50-8 Concentración: 2,5 ppm Función: antimicrobiano
	Agua:	N° CAS 7732-18-5 Función: disolvente



Características: Desinfectante líquido multiuso. Color ámbar debido a las nanopartículas de cobre, pH neutro. Formulado en base a tensoactivo catiónico y nanopartículas de cobre. Desinfecta, desengrasa, limpia, sanitiza y desodoriza superficies con acción prolongada.

Remueve la suciedad visible y deja un efecto remanente por acción de las nanopartículas de cobre depositadas sobre las superficies. Su acción y capacidad de remover la materia orgánica de todo tipo de superficies y equipos de la industria alimentaria permite que su acción desinfectante actúe eficazmente.

Elimina el 99,9% de los microorganismos. Comprobada acción antimicrobiana contra bacterias y hongos (*Staphylococcus aureus* (ATCC 6538), *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 15442), *Escherichia coli* k12 (NCTC 10538), *Listeria monocytogenes* (ATCC 35152) y *Candida albicans* (ATCC 10231)).

Indicaciones de uso:	<p>Desinfección general de todo tipo de superficies como: pisos, azulejos, vidrios, metales, plásticos, cuero, gomas, etc.</p> <p>Específicamente indicado para ser usado sobre superficies y equipos de la industria de los alimentos debido a su alto poder desengrasante, como agente de limpieza y desodorización de las superficies tratadas.</p> <p>Está indicado para el uso externo en maquinaria de la industria de alimentos, superficies de trabajo, mesones de alto uso de operadores, áreas de basura y de desechos, salas de refrigeración, fermentación, mantención y congelación, vehículos de traslado de alimentos, envases, materiales, etc. También su uso en instalaciones de camarines, baños, duchas, lavamanos, WC, espejos, dispensadores de papel, jabón, alcohol gel en la parte externa.</p>
Modo de empleo:	<p>No diluir, aplicar directo desde el envase utilizando un paño, mopa, atomizador, máquina de vapor o aspersor. Dejar actuar por 5 minutos. No necesita enjuague si la superficie no está en contacto con alimentos.</p> <p>El uso en todas las zonas nombradas debe ser de acuerdo con las advertencias y aplicaciones de uso. Es recomendable comenzar a usar el producto por las zonas elevadas como cielos y muros y terminar en las zonas bajas como mesones y pisos. En zonas rugosas, esquinas o lugares más difíciles de limpiar se recomienda atomizar o restregar con paños, cepillos, esponjas, etc.</p>
Riesgos y toxicidad:	<p>Clase IV: poco probable peligro en su uso normal Según categoría toxicológica OMS-EPA</p>
Registro sanitario ISP:	<p>N° D-1039/20 Registro de plaguicida de uso sanitario y doméstico Decutec desinfectante multiuso solución</p>
